

$f_{гр} 485 кГц$


внешн зв ль или магнитофон

Контакты переключателя диапазонов

Диап	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
КВ II																																								
КВ I																																								
СВ																																								
ДВ																																								

контакт выключи

Примерное положение контактов на схеме соответствует включению диапазона КВ II



Переключатель напряжения сети

Даугава, Аврора